



# SMART WATCH ME 3

ІНСТРУКЦІЯ/USER MANUAL/ИНСТРУКЦИЯ



**Дякуємо Вам за покупку смарт годинника TM Globex.**

**Перед використанням пристрою, будь ласка, уважно прочитайте цей посібник користувача.**

- Смарт годинник потрібно регулярно очищати сухою мікрофіброю та зберігати його сухим.
- Відрегулюйте браслет пристрою так, щоб забезпечити доступ повітря до зап'ястя.
- Уникайте потрапляння засобів для догляду за шкірою на смарт годинник.
- Не заряджайте годинник при температурах нижче 0°C або вище 40°C.

### **Зовнішній вигляд Smart Watch Me3:**



**Увімкнення і зарядка:** Для увімкнення смарт годинника, натисніть і утримуйте цифрову коронку (близько 3 сек.) або підключіть зарядний пристрій. Після підключення магнітного зарядного пристрою, підключіть USB-інтерфейс до джерела живлення (не більше ніж 5V, 1A) для зарядки годинника.



**Примітка:** для підзарядки Smart Watch Me3 використовуйте тільки магнітний зарядний пристрій з комплекту. Використання інших аксесуарів може привести до виникнення проблем в роботі і несправностей, на які не поширюється гарантія.

## Завантаження та налаштування додатку для Smart Watch Me3:

**Відскануйте QR код  
та завантажте  
додаток**



Da Fit

**Синхронізація годинника з Вашим смартфоном:**

Відкрийте додаток Da Fit та натисніть «Додати пристрій».



Оберіть свій пристрій у відсканованому списку пристроїв.



Для IOS натисніть «З'єднання» Bluetooth для підтвердження.

Android підключить додаток Da Fit автоматично.



Синхронізація пройшла успішно.

**Примітка:** Ваш мобільний телефон повинен працювати на операційних системах не нижче Android 5.1 або IOS 8.0 та Bluetooth 4.0 або новішої версії.

## Вибір основного інтерфейсу:

Ви можете змінити дизайн циферблата в меню налаштувань пристрою або покрутіть цифрову коронку, і оберіть для головного екрану заставку із запропонованих, як на малюнку нижче:



*Примітка: великий вибір заставок доступний через додаток Da Fit.*

## Меню налаштувань Smart Watch Me3



Секундомір



Будильник



Таймер



Яскравість



Вібро



Режим кіно



Відновити налашт.




Вимкнути



Інфо

## Навігація по інтерфейсу:



**Навігація по екрану відбувається при переходах між екранами праворуч / ліворуч / вгору / вниз.**

- ✓ проведіть пальцем по екрану праворуч або вгору для переходу в меню пристрою;
- ✓ проведіть пальцем по екрану ліворуч для переходу на наступну вкладку екрану;
- ✓ проведіть пальцем по екрану вниз для переходу в меню налаштувань смарт годинника.

### Digital Crown (цифрова коронка):

- ✓ коротке натискання кнопки - повертає до попередньої вкладки;
- ✓ прокрутка коронки при перегляді меню , режимів тренування , погоди і т.д. дозволяє не перекривати інформацію на екрані пальцями.

## Основні функції Smart Watch Me3:

### MESSAGE



LIU KE

EAT TOGETHER TO...



WANG WAN YI

OK! SEE YOU IN ...

### Повідомлення

Виведення отриманих повідомлень на екран, при умові активації функції через додаток DaFit і надання дозволів у налаштуваннях вашого смартфону.

### HIGH HEART RATE



120 BPM

### Пульс

Щоб виміряти пульс, натисніть на екран у відповідному місці. Пристрій відображає попередні показники, для перегляду прокрутіть коронку.

### STEPS



20000 STEPS

### Крокомір

Смарт годинник автоматично записує кількість зроблених за день кроків, пройдену відстань, витрачені калорії та виводить інформацію на екран.

### MEASURE BP



126 / 80 mmHg

### Тиск

Щоб виміряти тиск крові, натисніть на екран у відповідному місці. Пристрій відображає попередні показники, для перегляду прокрутіть коронку.

### SLEEP



08 Н 30 М

### Сон

Відслідковування тривалості і якості сну.

Для отримання даних - не знімайте смарт годинник під час сну.

### SPO2



98%

### Кисень

Щоб виміряти рівень кисню в крові, натисніть на екран у відповідному місці. Пристрій відображає попередні показники, для перегляду прокрутіть коронку.

**TRAINING**
 00:30:00

2000 80



START TRAINING

**Тренування:**

- Прогулінка
- Біг
- Ізда
- Скалка
- Бадміnton
- Баскетбол
- Футбол
- Плавання

**WEATHER**

30°C

20° - 30°

06/22

22°C - 30°C

**Погода**


Коли годинник спарено зі смартфоном, підключеним до інтернету та наданим дозволом до геолокації, пристрій синхронізує дані про поточну погоду та прогноз погоди на тиждень.

**SHUTTER**

CLICK TO TAKE PHOTOS

**Камера**

Віддалене керування фотокамерою з телефону, при умові активації функції через додаток DaFit і надання дозволів у налаштуваннях вашого смартфону.

**BREATHING**

PLEASE START BREATHING

**Дихання**

Для ефективної дихальної гімнастики, дотримуйтесь темпу і рекомендацій, які виводяться на екран пристрою.

**PLAYER**

0-X-0


**Плеєр**

Віддалене керування музичним плеєром для прослуховування музичних файлів на телефоні, при умові активації функції через додаток DaFit і надання дозволів у налаштуваннях вашого смартфону.

**Ліхтар**

Увімкнення / Вимкнення екрану в режимі джерела світла.

У додатку DaFit доступні для налаштування наступні опції для Smart WatchMe3

Нагадування про рух	Відхилити/вимк. звук вхідного дзвінка	Нагадування про пиття води	Здоров'я жінки
			

*Примітка: технічні характеристики пристрою та версія програмного забезпечення можуть бути змінені виробником.*

**ДСТУ EN 60950-1:2015, EN 50371:2006, EN 301 489-1:2014; ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008; ДСТУ IEC 61000-4-2:2008; ДСТУ ETSI EN 300 328:2017**

## Характеристики пристрою Smart Watch Me3:

Процесор	Goodix GR5515
Екран	1.69" Full Touchscreen
Акумулятор	190 мАр Li-ion
Версія Bluetooth	5.0 Bluetooth Low Energy
Підтримка ОС	Android 5.1 або IOS 8.0 або новішої версії
Клас пило/вологозахисту	IP67
GPS	підключення зі смартфоном
Час роботи	6-8 днів
Час роботи в режимі очікування	15 днів
Час повного заряджання	2 години
Робочий діапазон Watch Me3	залежить від Bluetooth модуля телефону та умов використання спарених пристрій, які можуть знаходитися в різних середовищах, місцях переносу чи зберігання

## **Швидкі питання-відповіді:**

**1. Чому смарт годинник автоматично відключає Bluetooth, коли екран Android вимикається?**

- Перезавантажте додаток на Вашому смартфоні. Коли процес Da Fit буде очищений, Smart Watch Me3 буде відключено від мобільного пристроя
- Надайте дозвіл в налаштуваннях смартфону для роботи APP в фоновому режимі.
- Смартфон на Android, після встановлення додатку Da Fit, інтелектуально обмежує фонову роботу за замовчуванням, а додаток потрібно встановлювати вручну без обмежень.

**2. Чому годинник не отримує повідомлення?**

- Переконайтесь, що ви надали доступ до повідомлень контактів смартфону.
- Підтвердьте, що повідомлення можуть відображатися на панелі сповіщень на екрані телефону. Повідомлення на смарт годиннику синхронізуються з читуванням повідомлення з панелі сповіщень смартфону. Smart Watch Me3 не отримає повідомлення, якщо на панелі сповіщень мобільного телефону немає повідомлення. (Вам потрібно знайти налаштування сповіщень у налаштуваннях смартфону та увімкнути перемикач сповіщень месенджерів, дзвінків, SMS та контактів мобільного телефону).

**3. Чому не можна приймати гарячу ванну/душ, відвідувати сауну чи лазню зі смарт годинником?**

- Вода відносно високої температури виділяє багато пари, яка знаходиться в га-

зовій фазі з малим молекулярним радіусом і може легко проникнути в смарт годинник із зазору оболонки. Коли температура знижується, пара конденсується в краплі рідкої фази, що легко спричинить коротке замикання всередині смарт годинника, пошкодить плату та призведе до некоректної роботи пристрою.

#### 4. Коронка Digital Crown не спрацьовує, застрягає, погано прокручується або похрустує під час руху. Як очистити?

- Для очищення Digital Crown потрібно підставити цифрову коронку під струмінь води, повернати та натискати протягом декількох секунд, поки проблема не вирішиться. Після цього годинник потрібно протерти від води сухою м'якою спеціальною серветкою без ворсу.

*Примітка: для отримання відповідей на інші запитання, використовуйте додаток Da Fit APP.*

#### БЕЗПЕКА:

- ✓ при експлуатації смарт годинника уникайте ударів, падіння, нагрівання, дії електрики і магнітних полів на пристрій, так як це призведе до погіршення роботи і функціонування пристрою;
- ✓ годинник не стійкий до впливу агресивних рідин (напр. морська вода) та хімічних речовин (розчинник, бензол, кислота, луг і т.д.);
- ✓ використання смарт годинника під водою заборонене; робота з сенсорним

- екраном і зарядка пристрою допускається тільки з сухим пристроєм;
- ✓ стежте за тим, щоб всі кришки роз'ємів і відсіків були закриті і надійно закріплені, уникайте контактів пристрою з твердими предметами, наприклад, з ключами або монетами;
- ✓ не розбирайте, не ремонтуйте и не модифікуйте Smart Watch Me3, це може привести до виникнення проблем в роботі і несправностей, на які не поширюється гарантія.

### Комплектація:

- Годинник Smart Watch Me3\*
- Магнітний зарядний пристрій USB
- Знімний силіконовий ремінець\*\*
- Інструкція користувача з гарантійним талоном

\* Кольори в асортименті: чорний, золотий, рожевий, блакитний.

\*\* Кольори в асортименті. Більше аксесуарів на сайті GLOBEX.



### УВАГА:

Будь ласка, проконсультуйтесь з лікарем, перш ніж займатись новим видом спорту. Смарт годинник не слід використовувати для будь-яких медичних цілей, хоча він може контролювати частоту серцевих скорочень у режимі реального часу.





**Благодарим Вас за покупку смарт часов TM Globex.  
Перед использованием устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте  
руководство пользователя.**

- Смарт часы нужно регулярно очищать сухой микрофиброй и хранить их сухими.
- Отрегулируйте браслет устройства так, чтобы обеспечить доступ воздуха к запястью.
- Избегайте попадания средств для ухода за кожей на смарт часы.
- Не заряжайте часы при температурах ниже 0° С или выше 40° С.

### **Внешний вид Smart Watch Me3:**



**Включение и зарядка:** Для включения смарт часов, нажмите и удерживайте цифровую коронку (около 3 сек.) или подключите зарядное устройство. После подключения магнитного зарядного устройства, подключите USB-интерфейс к источнику питания (не более чем 5V, 1A) для зарядки часов.



**Примечание:** для подзарядки Smart Watch Me3 используйте только магнитное зарядное устройство из комплекта. Использование других аксессуаров может привести к возникновению проблем в работе и неисправностей, на которые не распространяется гарантия.

## Загрузка и настройка приложения Da Fit для Smart Watch Me3:

*Отсканируйте QR код  
и загрузите приложение*



Da Fit

*Синхронизация часов с Вашим смартфоном:*

Откройте приложение Da Fit и нажмите «Добавить устройство».



Выберите свое устройство в отсканированом списке устройств.



Для IOS нажмите «Соединение» Bluetooth для подтверждения.

Android подключит приложение Da Fit автоматически.



Синхронизация прошла успешно.

**Примечание:** Ваш мобильный телефон должен работать на операционных системах не ниже Android 5.1 или IOS 8.0 и Bluetooth 4.0 или более поздней версии.

## Выбор основного интерфейса:

Вы можете сменить дизайн циферблата в меню настроек устройства или прокрутите цифровую коронку и выберите для главного экрана заставку из предложенных, как на рисунке ниже:



*Примечание: большой выбор заставок доступен через приложение Da Fit.*

## Меню настроек Smart Watch Me3



Секундомер



Будильник



Таймер



Яркость



Вибро



Режим кино



Востановить настр.




Выключить



Инфо

## Навигация по интерфейсу:



Навигация по экрану происходит при переходах между экранами вправо / влево / вверх / вниз.

- ✓ проведите пальцем по экрану вправо или вверх для перехода в меню устройства;
- ✓ проведите пальцем по экрану влево для перехода на следующую закладку экрана;
- ✓ проведите пальцем по экрану вниз для перехода в меню настроек смарт часов.

## Digital Crown (цифровая коронка):

- ✓ короткое нажатие кнопки – возвращает к предыдущей вкладке;
- ✓ прокрутка коронки при просмотре меню режимов тренировки, погоды и т.д. позволяет не перекрывать информацию на экране пальцами.

## Основные функции Smart Watch Me3:



### Сообщения

Вывод полученных сообщений на экран, при условии активации функции через приложение DaFit и предоставления разрешений в настройках вашего смартфона.



### Пульс

Чтобы измерить пульс, нажмите на экран в соответствующем месте. Устройство отображает предыдущие показатели, для просмотра перейдите коронку.



### Шагомер

Смарт часы автоматически записывают количество сделанных за день шагов, проиденное расстояние, потраченные калории и выводят информацию на экран.



### Давление

Чтобы измерить давление крови, нажмите на экран в соответствующем месте. Устройство отображает предыдущие показатели, для просмотра перейдите коронку.



### Сон

Отслеживание продолжительности и качества сна. Для получения данных - не снимайте смарт часы во время сна.



### Кислород

Чтобы измерить уровень кислорода в крови, нажмите на экран в соответствующем месте. Устройство отображает предыдущие показатели, для просмотра перейдите коронку.

**TRAINING**

00:30:00

2000

80



START TRAINING

**Тренировка:**

- Прогулка
- Бег
- Езда
- Скакалка
- Бадминтон
- Баскетбол
- Футбол
- Плавання

**WEATHER**

30°C

20°-30°

06/22  
22°C - 30°C**Погода**

Когда часы спаренные со смартфоном, подключенным к интернету и предоставленным разрешением к геолокации, устройство синхронизирует данные о текущей погоде и прогноз погоды на неделю.

**SHUTTER**

CLICK TO TAKE PHOTOS

**Камера**

Удаленное управление фотокамерой с телефона, при условии активации функции через приложение DaFit и предоставления разрешений в настройках вашего смартфона.

**BREATHING**

PLEASE START BREATHING

**Дыхание**

Для эффективной дыхательной гимнастики, придерживайтесь темпа и рекомендаций, которые выводятся на экран устройства.

**PLAYER**

0-X-0

**Плеер**

Удаленное управление музыкальным плеером для прослушивания музыкальных файлов на телефоне, при условии активации функции через приложение DaFit и предоставления разрешений в настройках вашего смартфона.

**Фонарь**

Включение / выключение экрана в режиме источника света.

В приложении DaFit доступны для настройки следующие опции для Smart Watch Me3:

Напоминание о движении	Отклонить / выкл. звук входящего звонка	Напоминание о питье воды	Здоровье женщины
			

*Примечание: технические характеристики устройства и версия программного обеспечения могут быть изменены производителем.*

*ДСТУ EN 60950-1:2015, EN 50371:2006, EN 301 489-1:2014; ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008; ДСТУ IEC 61000-4-2:2008; ДСТУ ETSI EN 300 328:2017*

## Характеристики устройства Smart Watch Me3:

Процессор	Goodix GR5515
Экран	1.69" Full Touchscreen
Аккумулятор	190 мАч Li-ion
Версия Bluetooth	5.0 Bluetooth Low Energy
Поддержка ОС	Android 5.1 або iOS 8.0 или более поздней версии
Класс пыле/влагозащиты	IP67
GPS	подключение со смартфоном
Время работы	6-8 дней
Время ожидания	15 дней
Время полной зарядки	2 часа
Рабочий диапазон Watch Me3	зависит от Bluetooth модуля телефона и условий использования спаренных устройств, которые могут находиться в разных средах, местах переноса или хранения.

## **Быстрый вопрос-ответ:**

**1. Почему смарт часы автоматически отключают Bluetooth, когда гаснет экран Android?**

- Перезагрузите приложение на Вашем смартфоне. Когда процесс Da Fit будет очищен, Smart Watch Me3 будет отключен от мобильного телефона.
- Предоставьте разрешение в настройках смартфона для работы APP в фоновом режиме.
- Смартфон на Android, после установки приложения Da Fit, интеллектуально ограничивает фоновую работу по умолчанию, а приложение нужно устанавливать вручную без ограничений.

**2. Почему часы не показывают сообщения?**

- Убедитесь, что вы предоставили доступ к сообщениям контактов смартфона.
- Подтвердите, что сообщения могут отображаться на панели уведомлений на экране телефона. Сообщения на смарт часах синхронизируются с считыванием сообщений с панели уведомлений смартфона. Smart Watch Me не получит сообщение, если на панели уведомлений мобильного телефона нет сообщения. (Вам нужно найти настройки уведомлений в настройках смартфона и включить переключатель уведомлений мессенджеров, звонков, SMS и контактов мобильного телефона).

### 3. Почему нельзя принимать горячую ванну/душ, посещать сауну или баню со смарт часами?

- Вода для ванны имеет относительно высокую температуру и выделяет много пара, которая находится в газовой фазе с малым молекулярным радиусом и может легко проникнуть в смарт часы из зазора оболочки. Когда температура понижается, пар конденсируется в капли жидкой фазы, легко приведет к короткому замыканию внутри смарт часов, повредить плату и приведет к некорректной работе устройства.

### 4. Коронка Digital Crown не срабатывает, застrevает, плохо прокручивается или похрустывает во время движения. Как очистить?

- Для очистки Digital Crown нужно подставить цифровую коронку под струю воды, вращать и нажимать в течение нескольких секунд, пока проблема не решится. После этого часы нужно протереть от воды сухой мягкой специальной салфеткой без ворса.

*Примечание: для получения ответов на другие вопросы, используйте приложение Da Fit.*

### БЕЗОПАСНОСТЬ:

- ✓ при эксплуатации смарт часов избегайте ударов, падения, нагревания, действия электричества и магнитных полей на устройство, так как это повлечет ухудшение работы и функционирования устройства;

- ✓ часы не обладают стойкостью к воздействию агрессивных жидкостей (напр. морская вода) и химических веществ (растворитель, бензол, кислота, щелочь и т.д.);
- ✓ использование смарт часов под водой запрещено; работа с сенсорным экраном и подзарядка допустима только с сухим устройством;
- ✓ следите за тем, чтобы все крышки разъемов и отсеков были закрыты и надежно закреплены, избегайте соприкосновений устройства с твердыми предметами, например, с ключами или монетами;
- ✓ не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте Smart Watch Me3, это может привести к возникновению проблем в работе и неисправностей, на которые не распространяется гарантия.

## Комплектация

- Часы Smart Watch Me3\*
- Магнитное зарядное устройство USB
- Съемный силиконовый ремешок \*\*
- Инструкция пользователя с гарантийным талоном

\* Цвета в ассортименте: черный, золотой, розовый, голубой.

\*\* Цвета в ассортименте. Больше аксессуаров на сайте GLOBEX.

## **ВНИМАНИЕ:**



Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем заниматься новым видом спорта. Смарт часы не следует использовать для каких-либо медицинских целей, хотя они могут контролировать частоту сердечных сокращений в режиме реального времени.





# ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

\***Увага!** Без унікального серійного номеру, гарантійний талон не дійсний!

- Перед застосуванням електронного приладу (надалі пристрій), уважно ознайомтесь з Посібником Користувача та дотримуйтесь усіх правил та рекомендацій.
- Гарантійний талон дійсний тільки у разі розбірливого та правильного заповнення усіх його полів, наявності печатки торгової організації, підписів продавця та покупця.
- Категорично забороняється вносити зміни, виправлення, або робити підчистки в гарантійному талоні. В іншому разі талон стає недійсним і Пристрій не підлягає гарантійному обслуговуванню.
- Для того, щоб скористатися послугами сервісного обслуговування придбаного Вами Пристрою, необхідно звернутися до пункту його продажу, або до сервісного центру, адресу якого вказано у цьому гарантійному талоні.

**Пристрій/Модель**

**Серійний номер**

**Торгова Організація**

S/N



**Адреса, телефон**

**Дата продажу**

**Гарантійний термін: 12 місяців**

**Строк використання: необмежений**

**Адреса головного сервісного центру:** 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 1-А  
тел.: 0800330391, e-mail: support@globex.ua

## **ВІДМІТКИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ**

Дата звернення	Реєстраційний номер	Виконані роботи	Дата видачі	Підпись покупця

# Умови гарантії

- 1. Ця гарантія є дійсною тільки за умови пред'явлення Виробу з повністю вірно та розбірливо заповненим цим гарантійним талоном (із зазначенням серійного номеру, найменування, дати продажу Виробу, наявності печатки організації продавця, підпису покупця про ознайомлення з умовами цієї гарантії). Гарантійний термін: 12 місяців. Срок використання: необмежений.
- 2. Виробник не гарантує програмну та апаратну сумісність Виробу з програмним забезпеченням та обладнанням, що не входить до комплекту постачання Виробу, за виключенням випадків, коли це прямо вказано у документах, що входять до комплекту Виробу (далі – Супровідна документація).
- 3. Виробник не несе відповідальності за можливу майнову, моральну та іншу шкоду, спричинену власнику Виробу та(або) третім особам в наслідок порушення вимог Супровідної документації при використанні, зберіганні та транспортуванні Виробу.
- 4. Ця гарантія не розповсюджується на:
  - програмне забезпечення, що постачається разом з Виробом;
  - витратні матеріали та складові, що постачаються та використовуються разом з Виробом;
  - документацію, диски, компакт-диски, пакувальні матеріали, що постачаються разом з Виробом;
  - зовнішній вигляд Виробу – потертості, сліди зношення зовнішніх деталей Виробу, захисних екранів, деталей управління, що виникли у зв'язку з його звичайним використанням;
  - модернізацію Виробу;
  - дані користувача, що зберігаються на накопичувачах інформації, встановлених у Виробі. Питання поновлення втраченої чи пошкодженої інформації (незалежно від причин, що привели до цього), не є предметом гарантійних обов'язків Виробника.
- 5. У випадку гарантійного обслуговування Виробу, гарантійний термін продовжується на час перебування Виробу у Сервісному Центрі. При обміні Виробу його гарантійний термін відраховується знову з дня обміну.
- 6. Право на гарантійне обслуговування втрачається у випадках:
  - використання виробу не за призначенням;
  - якщо дефекти Виробу спричинено порушенням правил його експлуатації, зберігання або транспортування, викладених у Супровідній документації;
  - якщо дефекти Виробу спричинено проникненням у нього сторонніх предметів, комах, пилу, прямою чи не прямою дією механічних сил (наявність механічних пошкоджень), хімічного, термічного, або фізичного впливу, випромінювання, агресивних або нейтральних рідин, газів та інших середовищ, токсичних або біологічних середовищ, а також будь-яких факторів штучного або природного походження, крім випадків, коли такий вплив прямо допускається супровідною документацією;
  - якщо ремонт, технічне обслуговування чи модернізація Виробу виконувалися організаціями, не уповноваженими на це виробником або самим користувачем;
  - якщо дефекти Виробу спричинено діями неподоланої сили, які Виробник не міг передбачити, контролювати або запобігти;
  - якщо є відсутніми або порушені пломби, встановлені на Виробі Виробником або Сервісним центром;



- якщо дефекти Виробу викликано зміною настроїок програмного забезпечення, встановленого на момент постачання Виробу: некваліфікованою настройкою BIOS, або його перезаписом; або/та встановленням користувачем самостійно операційної системи, дією комп'ютерних вірусів та іншого шкідливого програмного забезпечення;
- при використанні Виробу у мережах з параметрами, невідповідними Державним стандартам та нормам України;
- якщо дефекти Виробу спричинено сумісним використанням Виробу із устаткуванням або програмним забезпеченням, що не входить до комплекту постачання Виробу. Для запобігання виникнення програмно-апаратних конфліктів рекомендуємо перед встановленням нового устаткування або програмного забезпечення проконсультуватися у спеціалістів Виробника;
- якщо дефекти спричинено експлуатацією Виробу з явно вираженими несправностями, або у складі комплекту несправного устаткування;
- якщо дефекти Виробу спричинені дією механічних, електрических ушкоджень, впливу зовнішніх сил, рідини та зберіганням і експлуатацією Виробу при температурі навколошнього середовища +40С.

У цьому випадку Гарантійне обслуговування Виробу не здійснюється, і Виріб знімається з гарантії.

Ремонт несправного Виробу, що не підлягає гарантійному обслуговуванню, здійснюється Сервісними центрами Виробника на платній основі, за договором та за встановленими тарифами у терміні, що визначаються додатково.

#### **Пам'ятайте!**

Ваш пристрій – це складний електронний Пристрій. Наполегливо рекомендуємо перед початком експлуатації даного Пристрою ознайомитися з Посібником Користувача, всіма інструкціями для даного Пристрою і умовами цієї обмеженої гарантії.

Пам'ятайте, що Пристрій містить деталі і компоненти високої точності, які можуть бути легко ушкоджені при необережному і недбалому використанні.

Усі функції, та/або характеристики, інтерфейс та інші властивості Пристрою, що наведені в будь-якій документації, а також дизайн, набір компонентів (складових частин), продуктивність, можливості продукту, можуть бути змінені без додаткового повідомлення, що не приведе до виникнення обов'язків Виробника.

З умовами Гарантії ознайомлений та згоден

(Підпис покупця)



Підписуючи цей Гарантійний талон, Покупець підтверджує, що він отримав Виріб у повному комплекті, ознайомлений з умовами експлуатації та умовами гарантійного обслуговування Виробу.





Смарт годинник  
Smart Watch Me3  
Вироблено в Китаї

**Виробник: GLOBEX ELECTRONICS LLP, UK.**  
44a The Green Warlingham Surrey CR6 9NA,  
London United Kingdom. Made in China /  
Глобекс Електронікс ЛЛП, Великобританія,  
Лондон, 44а вул. Грін Уорлінгем Суррей ЦР6 9НА.



**Офіційний представник, імпортер:** ТОВ "Мікон Трейд",  
02002, м. Київ, вул.Микільсько-Слобідська 1а, кв.119-120  
Тел.: 044-3399750  
[info@globex.ua](mailto:info@globex.ua)

*Всі згадані товарні знаки та зареєстровані торгові знаки є власністю їх відповідних  
власників. Комплект поставки може бути змінений виробником.*

