



**ME POWER**

**ІНСТРУКЦІЯ**




## Дякуємо вам за вибір універсальної батареї TM Globex!

Ми знаємо, як дратує, коли ви в дорозі, а заряд батареї на вашому пристрої практично вичерпався. Тому ми створили цю універсальну батарею, яка допоможе вам легко зарядити ваші пристрої в будь-яких умовах. Завдяки наявності двох USB-виходів, ви можете заряджати одночасно 2 пристрої, наприклад смартфон, планшет, MP3-плеєр, міні-динаміки, інше.

Будь ласка, уважно прочитайте це керівництво перед використанням універсальної батареї, оскільки воно містить важливу інформацію.

### Зовнішній вигляд пристрою



## Індикатор

Для перевірки рівня заряду натисніть кнопку увімкнення один раз. На дисплеї відобразиться заряд акумулятора пристрою. Від 0 до 4 індикаторів (де 4 індикатори - повністю заряджено).

## Зарядка універсальної батареї

**Увага:** *Перед тим, як використовувати пристрій в перший раз, будь ласка, зарядіть його повністю.*

Для оптимального використання ємності батареї, пристрій необхідно повністю зарядити і розрядити перших 3-4 рази. Якщо ви не використовуєте пристрій часто, заряджайте його повністю кожні 3 місяці. Підключіть micro-USB роз'єм кабелю до відповідного порту входу універсальної батареї. Потім підключіть USB кабель до комп'ютера або до адаптера живлення 220V/5V. Якщо заряд батареї почався, індикатор почне блимати. Коли заряд батареї досягне 100%, всі індикатори почнуть горіти синім світлом.

## Зарядка вашого пристрою

**Увага:** *Перед зарядкою перевірте сумісність напруги вашого пристрою і універсальної батареї.*

Підключіть за допомогою USB-кабелю ваш пристрій в один з виходів універсальної батареї, а після натисніть кнопку живлення на універсальній батареї.

**Важливо, якщо ви не натиснете кнопку живлення, заряд вашого пристрою не почнеться!**

На дисплеї універсальної батареї повинні з'явитися цифри, що показують, що заряд батареї зменшується, тим самим віддаючи заряд вашому пристрою. Ваш пристрій, відповідно, повинен відобразити, що зарядка почалася. Коли ваш пристрій повністю зарядиться, витягніть кабель з вашого пристрою та USB порту батареї.

## Заходи безпеки

**Увага:** Неправильне використання може призвести до пошкодження вашого пристрою, зменшення терміну служби акумулятора і втрати потужності заряду. У даних випадках це не покривається гарантією, що надається виробником.

- Завжди перевіряйте напругу пристрою на сумісність з універсальною батареєю перед використанням.
- Заряджайте пристрій тільки від вашого комп'ютера або сертифікованого адаптера живлення (сертифікації залежать від регіону).
- Не зберігайте універсальну батарею в приміщеннях з високими або низькими температурами, невеликих закритих, приміщеннях без вентиляції та з підвищеною вологістю.
- Не кидайте і не трусіть пристрій, це може привести до пошкодження внутрішніх компонентів/комплектуючих батареї.
- Не розбирайте та не намагайтеся самостійно ре-

монтувати або модифікувати пристрій, це призведе до втрати гарантії.

- Завжди звертайтеся до офіційного сервісного центру компанії. Адреса і телефон офіційного сервісного центру вказана в гарантійному талоні, який йде в комплекті з пристроєм.
- Не піддавайте пристрій потраплянню на нього вологи або прямого сонячного проміння. Пристрій не вологостійкий, оберігайте його від води.
- Не намагайтеся чистити пристрій хімічними засобами або спеціалізованими миючими засобами. Це може стати причиною пошкодження корпусу батареї.
- У разі, якщо батарея надмірно нагрівається, від пристрою виходить специфічний запах, пристрій пом'ятий або корпус пристрою спотворений, ви повинні негайно припинити використовувати батарею.
- Утилізацію пристрою необхідно проводити в спеціальних центрах з утилізації батарей.

## **Комплектація:**

- 1. Power Bank;**
- 2. Micro USB кабель;**
- 3. Інструкція користувача;**
- 4. Гарантійний талон.**



# ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

**\*Увага!** Без унікального серійного номеру, гарантійний талон не дійсний!

Перед застосуванням електронного приладу (надалі пристрій), уважно ознайомтесь з Посібником Користувача та дотримуйтесь усіх правил та рекомендацій.

Гарантійний талон дійсний тільки у разі розбірливого та правильного заповнення усіх його полів, наявності печатки торгової організації, підписів продавця та покупця.

Категорично забороняється вносити зміни, виправлення, або робити підчистки в гарантійному талоні. В іншому разі талон стає недійсним і Пристрій не підлягає гарантійному обслуговуванню.

Для того, щоб скористатися послугами сервісного обслуговування придбаного Вами Пристроєм, необхідно звернутися до пункту його продажу, або до сервісного центру, адресу якого вказано у цьому гарантійному талоні.

**Пристрій/Модель**

**Серійний номер**

**Торгова Організація**

**Адреса, телефон**

**Дата продажу**

**Гарантійний термін: 12 місяців**

**Строк використання: необмежений**

**Адреса головного сервісного центру:** 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 1-А  
тел.: 0800330391, e-mail: support@globex.ua

S/N

## ВІДМІТКИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Дата звернення	Реєстраційний номер	Виконані роботи	Дата видачі	Підпис покупця

# Умови гарантії

1. Ця гарантія є дійсною тільки за умови пред'явлення Виробу з повністю вірно та розбірливо заповненим цим гарантійним талоном (із зазначенням серійного номеру, найменування, дати продажу Виробу, наявності печатки організації продавця, підпису покупця про ознайомлення з умовами цієї гарантії).
  2. Виробник не гарантує програмну та апаратну сумісність Виробу з програмним забезпеченням та обладнанням, що не входить до комплексу постачання Виробу, за виключенням випадків, коли це прямо вказано у документах, що входять до комплексу Виробу (далі – Супровідна документація).
  3. Виробник не несе відповідальності за можливу майнову, моральну та іншу шкоду, спричинену власнику Виробу та(або) третім особам в наслідок порушення вимог Супровідної документації при використанні, зберіганні та транспортуванні Виробу.
  4. Ця гарантія не розповсюджується на:
    - програмне забезпечення, що постачається разом з Виробом;
    - витратні матеріали та складові, що постачаються та використовуються разом з Виробом;
    - документацію, дискети, компакт-диски, пакувальні матеріали, що постачаються разом з Виробом;
    - зовнішній вигляд Виробу – потертості, сліди зношення зовнішніх деталей Виробу, захисних екранів, деталей управління, що виникли у зв'язку з його звичайним використанням;
    - модернізацію Виробу;
    - дані користувача, що зберігаються на накопичувачах інформації, встановлених у Виробі. Питання поновлення втраченої чи пошкодженої інформації (незалежно від причин, що призвели до цього), не є предметом гарантійних обов'язків Виробника.
  5. У випадку гарантійного обслуговування Виробу, гарантійний термін продовжується на час перебування Виробу у Сервісному Центрі. При обміні Виробу його гарантійний термін відрховується знову з дня обміну.
  6. Право на гарантійне обслуговування втрачається у випадках:
    - використання виробу не за призначенням;
    - якщо дефекти Виробу спричинено порушенням правил його експлуатації, зберігання або транспортування, викладених у Супровідній документації;
    - якщо дефекти Виробу спричинено проникненням у нього сторонніх предметів, комах, пилу, прямою чи не прямою дією механічних сил (наприклад механічних пошкоджень), хімічного, термічного, або фізичного впливу, випромінювання, агресивних або нейтральних рідин, газів та інших середовищ, токсичних або біологічних середовищ, а також будь-яких факторів штучного або природного походження, крім випадків, коли такий вплив прямо допущається супровідною документацією;
    - якщо ремонт, технічне обслуговування чи модернізація Виробу виконувалися організаціями, не уповноваженими на це виробником або самим користувачем;
    - якщо дефекти Виробу спричинено діями неподоланої сили, які Виробник не міг передбачити, контролювати або запобігти;
    - якщо є відсутніми або порушені пломби, встановлені на Виробі Виробником або Сервісним центром;
    - якщо дефекти Виробу викликані зміною налаштувань програмного забезпечення, встановленого на момент постачання Виробу; некоректною налаштуванням BIOS, або його перезавантаженням; або/та встановленням користувачем самостійно операційної системи, дією комп'ютерних вірусів та іншого шкідливого програмного забезпечення;
    - при використанні Виробу у мережах з параметрами, невідповідними Державним стандартам та нормам України;
    - якщо дефекти Виробу спричинено сумісним використанням Виробу із устаткуванням або програмним забезпеченням, що не входить до комплексу постачання Виробу. Для запобігання виникнення програмно-апаратних конфліктів рекомендуємо перед встановленням нового устаткування або програмного забезпечення проконсультуватися у спеціалістів Виробника;
    - якщо дефекти спричинено експлуатацією Виробу з явно вираженими несправностями, або у складі комплексу несправного устаткування;
    - якщо дефекти Виробу спричинені дією механічних, електричних uszkodжень, впливу зовнішніх сил, рідини та зберіганням і експлуатацією Виробу при температурі навколишнього середовища +40С.
- У цьому випадку Гарантійне обслуговування Виробу не здійснюється, і Виріб знімається з гарантії.
- Ремонт несправного Виробу, що не підлягає гарантійному обслуговуванню, здійснюється Сервісними центрами Виробника на платній основі, за договором та за встановленими тарифами у терміни, що визначаються додатково.

## Пам'ятайте!

Ваш пристрій – це складний електронний Пристрій. Наполегливо рекомендуємо перед початком експлуатації даного Пристрою ознайомитися з Посібником Користувача, всіма інструкціями для даного Пристрою і умовами цієї обмеженої гарантії. Пам'ятайте, що Пристрій містить деталі і компоненти високої точності, які можуть бути легко ушкоджені при необережному і недбалому використанні. Усі функції, та/або характеристики, інтерфейс та інші властивості Пристрою, що наведені в будь-якій документації, а також дизайн, набір компонентів (складових частин), продуктивність, можливості продукту, можуть бути змінені без додаткового повідомлення, що не призведе до виникнення обов'язків Виробника.

З умовами Гарантії ознайомлений та згоден

(Підпис покупця)



Підписуючи цей Гарантійний талон, Покупець підтверджує, що він отримав Виріб у повному комплекті, ознайомлений з умовами експлуатації та умовами гарантійного обслуговування Виробу.





Універсальна батарея

**ME POWER**

Вироблено в Китаї

**Виробник:** GLOBEX ELECTRONICS LLP, UK.  
44a The Green Warlingham Surrey CR6 9NA,  
London United Kingdom. Made in China /  
Глобекс Електронікс ЛЛП, Великобританія, Лондон,  
44а вул. Грін Уорлінгем Суррей ЦР6 9НА

**Офіційний представник, імпортер:** ТОВ "Мікон Трейд",  
02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська 1а, кв. 119-120  
Тел.: 044-3399750  
info@globex.ua

*Всі згадані товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю їх відповідних власників. Комплект поставки може бути змінений виробником.*

